

Micro-Gloss (New) 사용 설명서

<Operation>

*. Mode Wheel (Scroll Wheel)

- 스위치 켤 때 : 누르기
- 메뉴 볼 때 : 누르기
- 기능 선택 시 : 스크롤 (scroll)
- 기능을 활성화 할 때 : 누르기

*. 작동 버튼 (Operate Button) 누르기 :

- 측 정

*. 기 호 (Symbol) 설명 :

- ← 이전 메뉴로 가기
- ▶ 하부 메뉴로 가기
- √ 활성화된 기능
- ※ 언어 메뉴로 이동

*. 화면 예제:

- ☐ 메모리 이름
- ☐ 샘플 이름

Difference 가 켜져있을 때

- ☐ 자료 이름

Statistics 가 켜져 있을 때

- ☐ 측정 횟수

<Overview : Main Menu>

Mode

샘플모드 (Sample Mode) : 통계처리 없이 측정

통 계 (Statistics) : 통계처리로 다양한 측정 (Multiple Measurement)

연속/계속 (Continuous) : 지속적인 측정 (간격 조절 가능)

기본모드 (Basic Mode) : 기본모드-통계(Statistics)/저장(Saving)/차이(Difference) 없음.

Advanced Mode : 모든 메뉴와 기능을 재활성화

각 도 (Geometry) : 각도(Geometry) 섹션 (단, 삼각 장미 <3angle unit>)

저 장 (Saving) : Sample을 위한 기능 저장

저장 (Save) : 저장 (버튼)을 on/off로 전환

메모리 선택 (Select memory) : List에서 Memory 선택

메모리 생성 (Create Memory) : 50개 메모리까지 생성가능

메모리 삭제 (Delete memory) : 메모리 EH는 그것의 내용물 삭제

메모리 보기 (Display memory) : 메모리 내용물 불러오기 (Scroll wheel 사용)

Difference : Difference 모드를 위한 셋팅들

Difference : Difference 측정 (버튼) on/off 전환

Measure Reference : 표준(Target Value)측정

Select Reference : (저장되었다면) 리스트에서 Reference 선택

Create Reference : 50개 reference까지 저장, 그리고,,,

Change Reference : Pass / Fall을 위해 limit 값 입력

Calibration : 교정, cal 값 / GU-% 스케일(Scale) 변경

Setup : 언어, 시계, 스위치 끄는 시간, Beeper

아래와 같은 기능들이 동시에 사용될 수 있다.

- "Save"기능과 샘플모드(Sample mode), 통계(Statistics), 연속/계속 (Continuous)기능
- "Difference" 기능과 샘플모드(Sample mode), 통계(Statistics) 기능

월드원

전화 : (02) 2217-0920

팩스 : (02) 2217-0923

<http://www.iworldone.co.kr>